Mist 運用マニュアル

アクセスポイント LED ステータス確認

ジュニパーネットワークス株式会社
2023年4月 Ver 1.1

はじめに

❖ 本マニュアルは、『アクセスポイント LED ステータス確認』について説明します

❖ 手順内容は 2023年4月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/

❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
https://www.mist.com/documentation/

❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション＆テクニカル情報サイト」に掲載しております
https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html

■ 運用ケース(例)

・　アクセスポイントの LED を確認し、現在のステータスを確認したい時

© 2023 Juniper Networks

アクセスポイント LED ステータス確認

1. [Access Points] をクリックします
   Connected 以外の場合、Status 部をクリックすることで AP Status が表示されます



© 2023 Juniper Networks
Juniper Business Use Only

アクセスポイント LED ステータス確認

2. アクセスポイントの LED から、現在のステータス(状態)を確認出来ます



LED の各点灯動作に応じた
アクセスポイントの状態一覧表



※参考：機械翻訳

© 2023 Juniper Networks

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI